RESONET

DETACHE ET RENOVE

SHAMPOOING MOQUETTE

771420

Nettoie, détache et ravive les moquettes et tapis
Antistatique et anti-redéposition

Pulvérisation sous forme de mousse sèche et fine qui traite les fibres, absorbe les saletés et ravive les couleurs des moquettes, tapis, tissus, sièges de voitures…

Mode d'emploi

Brosser préalablement les surfaces à traiter.
Agiter l'aérosol avant emploi.
Pulvériser le produit à 35 cm environ sur la surface à nettoyer en tenant l'aérosol tête en bas. Frotter énergiquement à l'aide d'une brosse si nécessaire.Laisser agir jusqu'au séchage complet.
Aspirer ou brosser.

Caractéristiques

Produit actif : Solution aqueuse à base de tensio-actifs anioniques, de solvant alcoolique et de polymères.
Contient un bactéricide – pH du produit actif : 9,5.
Propulseur : Butane (Extrêmement inflammable).

Conditionnement

Carton de 12 aérosols de 750 ml.

Précautions d'utilisation

Contient :
- moins de 5% de : agents de surface anioniques
- 5% ou plus, mais moins de 15% de : hydrocarbures aliphatiques
- agents conservateurs didecyldimonium chloride

R 36 Irritant pour les yeux.
R 12 Extrêmement inflammable.
R 67 L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges.
S 16 Conserver à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles - Ne pas fumer.
S 2 Conserver hors de la portée des enfants.
S 23 Ne pas respirer les vapeurs
S 46 En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.
Récipient sous pression. A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C.
Ne pas percer ou brûler même après usage.
Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.
S 25 Éviter le contact avec les yeux.
S 51 Utiliser seulement dans des zones bien ventilées.
Procéder par brèves pressions sans pulvérisations prolongées.
Ne pas utiliser pour un usage autre que celui pour lequel il est destiné.

Formule déposée au **Centre antipoison de Nancy - Tél: 03 83 32 36 36**

Version 07/07/09