



Réf. A22472 SPRAY DESINFECTANT TEXTILES & SURFACES 300ML KING DERM'ALPES

Permet de désinfecter les textiles et toutes autres surfaces.

- ✓ **Délicatement parfumé**
- ✓ **Idéal pour la désinfection des textiles**
- ✓ **Non irritant par contact avec la peau (test validé en laboratoire)**

ACTIF SUR VIRUS ENVELOPPÉS
comme Coronavirus,
H1N1 (Grippe A)...
Et sur Rotavirus (Gastro-entérite)



ACTIVITÉS DÉSINFECTANTES SELON LES NORMES À 20°C, CONDITION DE PROPRETÉ :

| Normes | Souches | Conditions |
|---|---|--------------------------------|
| Bactéricide selon EN 13727 | <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Enterococcus hirae</i> | En 30 secondes |
| Fongicide selon EN 13624 | <i>Candida Albicans</i> et <i>Aspergillus brasiliensis</i> | En 30 secondes |
| Virucide à spectre limité selon EN14476:2015 | <i>Norovirus murin</i> , Adénovirus (en 30 secondes) et Vacciniavirus (en 2 minutes) | En 30 secondes et 2 minutes |
| Virus additionnel selon EN 14476:2015 | H1N1 | En 30 secondes |
| Virus additionnel selon EN 14476 + A2 | Rotavirus | En 30 secondes |
| Mycobactéricide selon EN 14348 | <i>Mycobacterium avium</i> et <i>Mycobacterium terrae</i> (=activité tuberculocide) | En 5 minutes |

APPLICATION

Spray de solution hydroalcoolique, délicatement parfumé, destinée à la **désinfection rapide des textiles non lavables** et toutes autres surfaces.

Efficace sur les virus enveloppés comme Coronavirus et ses variants, H1N1 etc.

Recommandé dans le domaine médical (hôpitaux, EPHAD, transports sanitaires, cabinets médicaux ou vétérinaires), collectivités, bureaux, lieux publics ou domestiques. Idéal pour la désinfection des textiles tels que chaises, divans, fauteuils, brancards etc. Utilisation adaptée pour la désinfection dans le domaine de l'automobile/moto : **intérieurs de casques, de chaussures** et intérieurs de véhicules (siège auto). Utilisation sur objet à risque de transmission manuportée : poignées de portes, téléphones, interrupteurs, matériel informatique (souris, claviers), etc.

Un aérosol permet de traiter jusqu'à 10m².

MODE D'EMPLOI

Vaporiser uniformément à 20 cm en couvrant la surface à traiter. **Laisser sécher le support entièrement sans essuyer** avant de l'utiliser à nouveau.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Sur les surfaces fragiles, faire un essai au préalable.

CONDITIONNEMENT

Unité de conditionnement (U.C) : Aérosol de 300 mL
Boîtier aluminium diamètre 53 mm / hauteur 205 mm
Volume net : 300 mL / Volume nominal : 405 mL
Unité de vente (U.V) : Carton de 12 unités
Palettisation : 1512 unités – 144 cartons

LEGISLATION

USAGE GRAND PUBLIC ET PROFESSIONNEL.
Catégorie biocide : TP2, Désinfectant de surfaces.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi. Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Consultez la fiche de données de sécurité (FDS), disponible sur simple demande.

Nos fiches techniques ont été réalisées dans l'état actuel de nos connaissances certains éléments sont susceptibles d'être modifiés. Photo non contractuelle.

30/03/2021 Indice 3.8